



DISTANCE	M	50	100	200	300
FILS PHONIE	D	6/10	9/10	1,2	1,2
FILS GACHE	D	9/10	9/10	1,2	1,5

**TABEAU DE CORRESPONDANCE**  
 NUMERO D'APPEL-->N° DE SORTIE DU POSTE SUR LE DECODEUR.  
 L'ADRESSE DE CHAQUE DECODEUR AINSI QUE LE NUMERO DU POSTE SONT DETERMINES PAR LA POSITION DES SWITCHES.

ADRESSE DU DECODEUR = 01.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 01.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 10.
ADRESSE DU DECODEUR = 02.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 11.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 20.
ADRESSE DU DECODEUR = 03.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 21.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 30.
ADRESSE DU DECODEUR = 04.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 31.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 40.

PLATINE A DEFILEMENT GÉRÉE :  
 UAV0154/I10 si clavier  
 OU :  
 UAV0154/I11 sans clavier.